

ZyXEL G-560

Point d'Accès Sans Fil 802.11g

Guide de Démarrage Rapide


Version 1.0

11/2004



1 Vue d'ensemble

Ce Guide de Démarrage Rapide vous montre comment connecter le G-560 à un routeur à large bande passante pour un accès à Internet sans fil. Les adaptateurs sans fil sur les ordinateurs doivent être conformes aux normes sans fil IEEE 802.11b ou 802.11g.



2 Installation Matérielle

2.1 Prérequis


Avant l'installation, assurez-vous que vous possédez les éléments suivants:

- Adaptateur d'alimentation (12V DC, 1.25A) (fourni)
- Câble Ethernet (droit ou croisé) (fourni)
- Routeur à large bande passante

N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation fourni pour connecter le G-560.

2.2 Réaliser les Connexions

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter votre G-560 pour l'accès Internet.



1. Connectez votre routeur à large bande passante sur le port **ETHERNET** de votre G-560 à l'aide du câble Ethernet.
2. Connectez l'adaptateur d'alimentation fourni sur le port **POWER** de votre G-560 et à une source d'alimentation (prise murale).

3 Vérification de l'Installation

3.1 Affichage DEL

Lorsque le port power et le port **ETHERNET** sont correctement connectés, la DEL **PWR** clignote lors des tests du système puis devient fixe. Les témoins DEL **ETHN** et **WLAN** s'allument également. Référez-vous au tableau *Front Panel LED Description*(Description des DEL du Panneau Frontal) dans le *User's Guide*(Guide Utilisateur) pour de plus amples informations.



3.2 Paramètres Par Défaut

Utilisez un ordinateur sans fil pour rechercher et vous associer à un réseau sans fil afin d'accéder à Internet. Les paramètres par défaut du G-560 sont les suivants:

SSID: ZyXEL G-560

Canal: 6

Sécurité: Désactivée

La sécurité est désactivée par défaut. Cela signifie que votre voisinage peut accéder et voir votre trafic réseau.

Consultez le *Guide Utilisateur* pour savoir comment activer la sécurité sans fil.

4 Montage Matériel

En général, le meilleur emplacement pour le point d'accès se trouve au centre de votre zone de couverture sans fil prévue. Pour de meilleures performances, installez le G-560 à un endroit en hauteur et sans obstacles.

4.1 Fixation Murale

Suivez les étapes ci-dessous pour fixer votre G-560 sur un mur.

1. Repérez une position élevée sur le mur et dégagée de tout obstacle.
2. Installez séparément sur le mur, deux vis (non fournies) à une distance de 74mm l'une de l'autre. Utilisez des vis avec des têtes larges de 6mm ~ 8mm (0.24" ~ 0.31"). Ne vissez pas complètement les vis dans le mur. Laissez un petit intervalle entre la tête des vis et le mur. L'intervalle doit être suffisamment important pour que les têtes des vis puissent se glisser dans les emplacements prévus et que les câbles de connexion puissent descendre à l'arrière du G-560.



Assurez-vous que les vis sont fermement fixées au mur et suffisamment résistantes pour supporter le poids du G-560 et des câbles de connexion.

3. Réglez les câbles.

- a. Faites descendre les câbles de connexion à l'arrière du G-560.

OU:

- b. Dirigez les câbles de connexion vers le haut et faites-les passer le long des bords du plafond.



- 4. Alignez les trous se trouvant à l'arrière du G-560 avec les vis sur le mur. Accrochez le G-560 sur les vis.**

Procédure permettant de Consulter la(es) Certification(s) d'un Produit

1. Allez sur www.zyxel.com.
2. Sélectionnez votre produit dans la liste déroulante de la page d'accueil ZyXEL pour accéder à la page du produit.
3. Sélectionnez sur cette page la certification que vous souhaitez consulter.